

CONSEIL POUR L'UTILISATION DE VOTRE WIDELUX

Ce que le manuel Widelux ne dit pas !

par Philippe Raybaudi / www.mondepanneur.fr

En dehors de la chute, il n'existe qu'une seule façon d'abîmer irrémédiablement votre Widelux. C'est en changeant la vitesse de rotation de la tourelle (obturateur) sans respecter un point très important qui n'est pas mentionné dans le mode d'emploi des premières versions.

Avant de changer la vitesse (1/15, 1/125, 1/250 sec.) vous devez préalablement avancer le film pour la vue suivante. Si vous changez d'abord la vitesse de l'obturateur et que vous avancez le film ensuite, vous finirez par détériorer votre appareil.

Cette précaution n'est pas indiquée sur les notices des appareils des premières générations ; seulement sur les modes d'emploi des dernières versions.

La mauvaise manipulation se remarque aisément parce que le sélecteur de vitesse ne se positionne pas correctement (il ne s'enclenche pas sur la vitesse choisie) ; il suffit alors de le remettre sur la position précédente (sans rien forcer) puis d'armer le film avant de changer à nouveau la vitesse. Lorsque le film est préalablement armé, le sélecteur se positionne correctement.

SURTOUT ne pas forcer pour tenter de mettre le sélecteur de vitesse sur la position souhaitée. En le manipulant plusieurs fois et doucement vers les autres vitesses et en vérifiant que le film est bien avancé, le problème se résorbera finalement après 2 ou 3 essais.

